



## DATI TECNICI ED ISTRUZIONI PER L'USO

Eliminare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze di separazione (polvere o grasso ecc.). Il tempo di indurimento completo del collante è fortemente dipendente dalla temperatura e dall'umidità ambientale così come dallo spessore dello strato applicato e può durare svariate ore. Non toccare il collante fresco, dopo l'indurimento è possibile solo l'eliminazione meccanica. Utilizzare occhiali e appositi guanti protettivi.



### MODALITÀ D'IMPIEGO

1. Scuotere il contenitore ripetutamente prima dell'utilizzo e durante la lavorazione.
2. Avvitare l'adattatore alla pistola.
3. Aprire la vite di regolazione e premere la leva della pistola per far uscire un minimo quantitativo di materiale.
4. Ora la pistola è pronta per l'uso (ovviamente va tenuta con la bombola verso l'alto).
5. Regolare il flusso di collante con la leva della pistola e può essere ulteriormente dosato grazie alla vite di regolazione.
6. Applicare sul profilo dei pannelli una striscia di Spidiglu della dimensione idonea allo spessore del blocco (vedi l'illustrazione).  
La posa dei pannelli deve avvenire entro 1 minuto dall'applicazione della colla.

### PULIZIA DELLA PISTOLA A FINE LAVORO

1. Eliminare i residui di collante sia dall'ugello che dall'adattatore con una pezza o con una striscia di carta.
2. Svitare la bombola dalla pistola tenendola lontano dal corpo ed in ambiente esterno.
3. Avvitare la bombola del solvente poliuretano e lavare facendo uscire del liquido solvente, utilizzare eventualmente lo stesso solvente per pulire la pistola di applicazione.
4. La pistola ora è pronta per essere utilizzata nuovamente o riposta.

**RAPIDA PRESA IN 10 MINUTI. NON SPORCA LE SUPERFICI.  
OTTIMA CAPACITÀ COLLANTE.  
LA TEMPERATURA IDEALE DI APPLICAZIONE  
È COMPRESA TRA I 5° E I 30° C.**

Il collante Spidiglu è stato studiato appositamente per i calcestruzzi vibro-compresi della Prefedil Spa, è vivamente sconsigliato e non garantito l'utilizzo su materiali diversi.